



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аккумуляторная угловая шлифовальная машинка Itonem, 19500 об/мин, 2 АКБ

Обзор

Этот инструмент - это беспроводная угловая шлифовальная машина с литиевым аккумулятором для ручного использования. Она является безопасным инструментом третьего класса с низким напряжением. Машинка предназначена для полировки и шлифовки металла, дерева, камня и других легких материалов, а также для резки. Может использоваться с шлифовальными дисками диаметром 100 мм или для резки в сочетании с дисками диаметром 115 мм. Ручка имеет мягкую поверхность для удобства использования; шестеренка изготовлена из алюминиевого сплава высокой прочности и точности, что обеспечивает долгий срок службы инструмента, достаточную выходную мощность и регулировку момента в двух позициях. А переключение производится с помощью кнопки. Высокая и низкая скорость также могут автоматически меняться в зависимости от состояния работы. Без нагрузки скорость составляет 8000 об/мин; двигатель - бесщеточный 18В. Внешний диаметр двигателя составляет 48 мм; срок службы более чем в три раза превышает срок службы обычного мотора. У выключателя есть функция торможения. Аккумуляторный блок - литиевый аккумулятор 18В.

Обслуживание инструмента

Внимание: перед проведением технического обслуживания угловой шлифовальной машинки необходимо снять аккумулятор с инструмента.

1. Проверьте крепежные винты. Регулярно проверяйте крепежные винты, чтобы убедиться в надежности их крепления. Ослабление винтов может привести к серьезным несчастным случаям.
2. Регулярно проверяйте кабель зарядного устройства. При обнаружении повреждений передайте инструмент и зарядное устройство в авторизованный центр технического обслуживания.

Использование

1. Зарядка аккумулятора
Аккумулятор частично заряжен перед отправкой. Перед первым использованием электроинструмента аккумулятор должен быть полностью заряжен пользователем для обеспечения его нормальной мощности. Полностью разряженные аккумуляторы заряжаются при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия. Для емкости 2,0 Ач требуется примерно 80 минут, для емкости 3,0 Ач - около 120 минут.
 - a. Используйте только комплектное зарядное устройство для аккумулятора.
 - b. Вставьте штекер зарядного устройства в розетку.
 - c. Совместите выступающие контакты на аккумуляторе с пазом на зарядном устройстве.
 - d. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
 - e. Зарядное устройство самостоятельно оценивает уровень заряда.
 - f. После зарядки на зарядном устройстве загорится зеленый светодиод.
 - g. Если аккумулятор оставить на зарядном устройстве, он может быть полностью заряжен, но не перезаряжен.

1. Установка аккумулятора.
Внимание: используйте только оригинальный литиевый аккумулятор. Напряжение аккумулятора должно соответствовать напряжению, указанному на табличке с названием инструмента. Использование аккумуляторов других производителей может привести к неисправности, несчастным случаям и возгоранию. Использование несовместимых с данным электроинструментом аккумуляторов не только не позволяет использовать функции инструмента на максимум, но и может повредить как пользователю, так и шлифовальной машинке.
 - a. Переведите переключатель в положение выключено, чтобы предотвратить случайный запуск устройства.
 - b. Выверните выступающие контакты на аккумуляторе с выемкой в нижней части шлифовальной машинки и установите аккумулятор на аппарат.
Примечание: убедитесь, что аккумулятор надежно зафиксирован на месте перед началом работы.

2. Индикатор зарядки

Индикация	Батарея	Красный LED	Зеленый LED	Значение
Высокая/низкая температура	Высокая/низкая температура	Мигает	Не мигает	Зарядка начнется, когда батарея согреется или остынет до 0-40 °
Батарея не работает	Не работает	Медленно мигает или не	Не мигает	Неисправность батареи или зарядного устройства

3. Содержите вентиляционный резервуар в чистоте. Пыль и масло необходимо часто удалять, чтобы предотвратить попадание мусора.
4. Устройство должен обслуживаться в авторизованном сервисном центре компании, используя только фурнитуру и детали компании-производителя.
5. Чистка. Не используйте растворители, которые вызывают повреждение пластика, для очищения пластиковых деталей. Рекомендуется использовать мягкую ткань, слегка смоченную мыльной водой.
6. Не допускайте попадания воды в двигатель и не опускайте корпус в воду, чтобы избежать неисправности двигателя и поражения электрическим током.

Параметры устройства

Скорость без нагрузки	8000 оборот/мин
Потребление без нагрузки	≤ 4А
Шум без нагрузки	≤ 76 дБ
Макс. крутящий момент	1,2 Н·м
Позиции вращения	2 позиции
Емкость батареи	3000/4000 мАч
Диаметр резьбы выходного вала	M10
Ограничитель обратного хода	Нет
Срок жизни	≥ 350 ч
Вес (с батареями)	2150 г

Предупреждение: пыль, которая образуется при шлифовке, может содержать химические вещества, которые являются канцерогенными или вредными для человека. Например, свинец в краске или токсичные соединения мышьяка и хрома в древесине.

Для уменьшения вредного воздействия этих токсичных веществ старайтесь работать в хорошо проветриваемом месте и использовать сертифицированные средства защиты на рабочем месте.

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Машинка с рукояткой и защитой от пыли – 1 шт;
- Зарядное устройство – 1 шт;
- Батарея – 1 или 2 шт (опционально);

2

	Зарядка	Заряжается	Мигает	Не мигает	Заряжается
Зарядка завершена	Заряжена	Не мигает	Мигает	Зарядка завершена	

3. Индикатор работы
Индикатор работы находится в основании шлифовальной машинки. Когда кнопка нажата или переключатель до конца нажат, индикатор включается. Дополнительное освещение помогает в условиях недостаточной освещенности. Отпустите выключатель и индикатор работы погаснет.

С более подробной инструкцией вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru
E-mail: info@minicam24.ru
Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66